


















AVAYA 2410





數位話機操作說明



功能說明：

1.	 擴音鍵 (Speaker)	按此鍵  可免持聽筒撥號，亦可免持聽筒對講。
2.	外撥電話：	★撥市內：按此鍵  或提起聽筒按「0」+電話號碼。 ★撥長途：按此鍵  或提起聽筒按「0」+區域碼+電話號碼→聽到「嘟嘟聲」後按個人密碼。
3.	 靜音 (Mute)	按此鍵  可阻斷我方的聲音到對方，即我方可以聽到對方的聲音，而對方卻聽不到我方任何聲音。
4.	 保留鍵 (Hold)	在通話中按此鍵  ，可讓對方聽音樂。 <u>步驟：</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. 與校內分機或外線電話通話中。 2. 按此鍵 。 3. 掛上聽筒。 <u>接回：</u> 提起聽筒再按原進線的分機鍵。
5.	 末碼重撥 鍵 (Redial)	按此鍵  可重撥最後一次所撥出的電話號碼。 <u>步驟：</u> 按此鍵  即可將電話撥出。
6.	 轉接鍵 (Transfer)	將進線電話轉給其他校內分機接聽。 <u>步驟：</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. 與校內分機或外線電話通話中。 2. 按此鍵 。 3. 按校內分機。 4. 掛上聽筒。 <u>接回：</u> 原進線的分機鍵再按一下，即可接回該通電話。
7.	群組代接鍵 (Pick)	可代接同群組響鈴中之校內分機。 <u>步驟：</u> 提起聽筒按代碼*3。

8.	 會議鍵 (Conference)	<p>可 6 人同時做會議電話。</p> <p><u>步驟</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 與校內分機或外線電話通話中。 2. 按此鍵。 3. 按校內分機或外線電話號碼。 4. 電話接通後，按此鍵即可進行多方會談。 5. 以此類推，可 6 人同時做會議電話。 <p><u>接回</u>：如對方忙線中，原進線的分機鍵再按一下，即可接回該通電話。</p>
9.	預約鍵 (Auto Call Back)	<p>當對方分機忙線或無人接聽時，可事先預約對方分機，30 分鐘內有效。</p> <p><u>步驟</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 撥校內分機後，聽到對方忙線音。 2. 按代碼 *5。 3. 掛上聽筒。 4. 當對方通話完畢，即出現回鈴聲。 5. 聽到回鈴聲拿起話筒即可回撥。 <p><u>取消</u>：按代碼 #5。</p>
10.	掛斷鍵 (Drop)	<p>不須放下聽筒，即可再次撥號。</p> <p><u>使用</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 撥錯電話號碼時。 2. 轉接電話錯誤時。

11.	<p>音量調整鍵 (Volume)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聽筒：拿起聽筒再按音量調整鍵，即可調整對方來話聲音的大小。 2. 免持聽筒：按此鍵  + 音量調整鍵 ，即可調整免持聽筒時的聲音大小。 3. 來電鈴聲：按音量調整鍵 ，即可調整來電震鈴的聲音大小。
12.	<p>鈴聲選擇 (Ring)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按 MENU 鍵→Option 鍵→ Ring Option 鍵→Ring Pattern 鍵→按  選擇鈴聲(共 8 種鈴聲)→ Save 鍵儲存。